



Windows 驱动程序手册

TP80 系列

Rev. 1.4

目 录

一、手册信息.....	1
二、操作系统.....	1
三、程序准备.....	1
四、驱动的安装.....	2
五、驱动的设置.....	6
5.1 打印机首选项.....	6
5.2 其他设置.....	45
5.3 添加纸张规格.....	49
六、驱动卸载.....	51
七、规格.....	53

一、手册信息

本手册提供了 Windows 驱动程序安装说明和主要功能方面的信息。
我们致力于提高和升级产品的功能和指令，规格书的内容可能会更改，恕不另行通知。

二、操作系统

本打印机的 Windows 驱动适用于以下操作系

- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)

三、程序准备

驱动程序包含在随机所附 CD。

驱动文件命名为：HPRT POS Printer Driver-v X.X.X.X.exe


如：HPRT POS Printer Driver-v 2.6.1.0.exe

四、驱动的安装



注意：

以下屏幕可能随您电脑上的操作系统而有所不同，根据 **Windows 7** 操作系统操作。以下以 **TP808** 为例。

1. 双击 Windows 驱动程序安装软件 .
2. 选择安装语言“简体中文”，点击“确定”。



3. 点击“我同意此协议”。

许可协议

继续安装前请阅读下列重要信息。



请仔细阅读下列许可协议。您在继续安装前必须同意这些协议条款。

打印机驱动程序安装包软件使用许可协议

本协议是本公司许可您使用打印机驱动程序安装包软件的协议，其中包含本公司对您的承诺及要求。在安装本软件前，请仔细阅读本协议。只有您同意本协议，才可以安装本软件；如果您安装了本软件，我们将认为您已经同意并承诺遵守本协议。如果您不同意本协议中的任何一条，请勿安装或立即停止使用本软件。

1. 使用许可

- ☒ 我同意此协议(A)
☐ 我不同意此协议(D)

下一步(N) >

取消

4. 选择安装类型

选择安装类型

请根据您的需要选择对应操作。



☒ 安装打印机驱动程序

请将您的打印机连接到电脑并开启电源开关。

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消



注意:

如果打印机已经通过 **USB** 口连接电脑，只需点击“安装”，驱动会自动安装，否则按步骤 4 操作。

4. 选择匹配的端口，例如选择“USB001”，点击“确定”。



5. 点击“完成”，TP808 的打印机驱动成功安装。



6. 在“开始”→“设备和打印机”中可以看到“TP808”的打印机图标。



注意：

如果已通过选择端口安装好驱动，当用 **USB** 连接电脑时都会自动生成一个 **USB** 端口的驱动。

五、驱动的设置

5.1 打印机首选项

1. 点击“开始”→“打印机和传真”，右键单击“TP808”，选择“打印机首选项”。



2. 在“页面”选项卡中可以对方向、页序、每张纸打印的页数进行设置。



- 选择“纸张名称”。




- 点击“纸张管理”，自定义纸张列表。



- 设置“水平”、“垂直”。



- 设置“旋转”、“效果”







- 点击“高级设置”。
设置“省纸”




设置“切纸”



切纸长度：文档打印后：0 毫米/5 毫米/10 毫米/15 毫米/20 毫米


设置“进纸”




进纸模式：自动进纸/自动切纸/每页自动切纸/无

进纸长度：文档打印后：0 毫米/5 毫米/10 毫米/15 毫米/20 毫米

设置“钱箱”



设置“徽标打印”



注意：徽标应通过打印机实用工具下载。

1) 打开实用工具，点击“图像管理”选项。




2) 点击“下载”。



3) 点击“添加”，添加 logo。（建议使用 BMP 格式）



4) 选择打印位置，再点击“G 模式打印”。（例如，靠左打印）



5) 返回图像列表，查看图像序号。

注意：每一次点击“G 模式下载”，就会生成一个图像清单序号。




6) 选择“打印机属性”。

打印机和传真 (3)



7) 点击“首选项”。




8) 选择“高级设置”，再点击“徽标打印”选项。




9) 选择“居左打印”。



10) 将“键码”设置为图像清单序号。(例如: 00)




11) 设置打印时机, 点击“OK”。(例如: 文档开始)



12) 点击“打印测试页”，查看打印效果。



设置“蜂鸣器”




蜂鸣器嘟声次数：0/1/2/3/4/5 次

蜂鸣器嘟声时长：0.0 秒/0.5 秒/1 秒/1.5 秒/2 秒/2.5 秒/3.0 秒

蜂鸣器嘟声间隔：0.0 秒/0.5 秒/1 秒/1.5 秒/2 秒/2.5 秒/3.0 秒

注意：蜂鸣器功能的使用通过打印机实用工具进行设置。

设置“代码页”



设置“错误重打”



3. 在“水印”选项卡中对水印进行设置(建议使用 BMP 格式), 点击“确定”保存。



5. 点击“半色调”，进行设置。







6. 设置“条形码”。

假设主文档字体类型为“宋体”，如果要將数据“123456”转换成条码打印，操作步骤如下：


- 将数据“123456”字体类型设置成与主文档不同的字体。例如：楷体。




- 打开打印机首选项。

如果文档已打开的状态下，可在文档中设置：文件-打印-首选项/打印机属性。

如果文档未开启可在打印机属性里直接设置首选项。



1) 添加条形码:



2) 设置“字体名称”和“条码选项”



The image shows a 'Barcode Settings' dialog box with a title bar containing a close button. The dialog is divided into three main sections: 'Font' (字体), 'Barcode Options' (条码选项), and 'Symbol Options' (符号选项). In the 'Font' section, '1、Font Name:' (1、字体名称:) is set to '01'. In the 'Barcode Options' section, '2、Barcode Symbol:' (2、条码符号:) is set to 'Code39'. Below this, '3、' is followed by a group of settings: 'Width:' (宽:) is 'Auto(3)', 'HRI Position:' (HRI 位置:) is 'Below Bars', 'Height:' (高:) is 'Auto(162)', 'HRI Font:' (HRI 字体:) is 'FontB', and 'Rotation:' (旋转:) is '0'. The 'Symbol Options' section has 'Mode:' (模式:) set to 'Auto', 'Columns:' (列数:) set to 'Auto(0)', 'Error Correction:' (纠错:) set to 'Auto', and 'Rows:' (行数:) set to 'Auto(0)'. At the bottom are 'Confirm' (确定) and 'Cancel' (取消) buttons.

条码设置

字体

1、字体名称: 01

条码选项

2、条码符号: Code39

3、

宽: Auto(3) HRI 位置: Below Bars

高: Auto(162) HRI 字体: FontB

旋转: 0

符号选项


模式: Auto 列数: Auto(0)

纠错: Auto 行数: Auto(0)


确定 取消


3) 点击“打印机设定”


- 属性页显示语言



- 开启字体替换，选定要替换掉的系统文字（例如：楷体）；然后选择要替换的字体（例如：01），点击设置，此时替换字体显示“01”。
操作步骤如下：











- 在没有设置条形码的情况下，操作如下：


1) 假设更改数据“123456”的大小，例如：




2) 进入打印首选项



- 3) 点击“打印机设定”
选择“属性页显示语言”



- 4) 启用字体替换



5) 选择系统字体，例如：楷体




6) 选择要替换的字体




7) 点击“设置”






5.2 其他设置


1. 点击“开始”→“打印机和传真”右击“TP808”选择“属性”。



2. 点击“常规”，点击“打印测试页”可打印当前设置。



3. 点击“端口”可设置打印机其他端口。




4. 点击“高级”选项设置，设置打印机可使用时间。



5.3 添加纸张规格

1. 点击“开始”→“打印机和传真”→“文件”→“服务器属性”。



2. 勾选“创建新格式”，输入新格式名称，完成纸张大小和打印区域边距的设置后，点击“保存表单”。

打印服务器 属性

表单 端口 驱动程序 安全 高级

所有表单(F): WIN-14LKPAO2IAC

10x11
10x14
11x17
12x11

删除(D)

保存表单(S)

表单名称(N): 10x22

☒ 创建新表单(C)

通过编辑现有的名称和度量单位来定义新的表单。然后单击“保存表单”。

表单描述(度量单位)

单位: ☒ 公制(M) ☐ 英制(E)

纸张大小:		打印机区域边距:			
宽度(W):	25.40cm	左(L):	0.00cm	顶端(T):	0.00cm
高度(H):	27.94cm	右(R):	0.00cm	底部(B):	0.00cm

更改表单设置(G)

确定 取消 应用(A)

注意: TP80 系列最大打印宽度是 105mm, 最小打印宽度是 3mm, 最大打印高度是 1000mm, 最小打印高度是 3mm。

六. 驱动卸载


1. 双击驱动软件。
2. 点击“确定”。



3. 选择“卸载打印机驱动程序”。



4.选择需要卸载的驱动名称。



七、规格

分辨率:

TP80 系列: 203×203dpi

纸张大小:

70*297mm

72*420mm

72*3276mm

48*297mm

48*420mm

48*3276mm