




HN-3208SR-000R



驱动手册

厦门汉印电子科技有限公司

地址: 福建省厦门市湖里区艾德航空工业园 8 号楼 5 楼

电话: +86-(0)592-5885993

网址: www.hpert.com

目录

软件准备	3
软件安装	3

软件准备

将安装包解压并将其放置于计算机桌面（也可根据需要将其放置于计算机的其他位置）。



软件安装


1. 右键单击“计算机”，选择“管理”。




2. 打开设备管理器，若设备处于虚拟键盘模式，则如下图所示：




3. 若设备处于非虚拟键盘模式，则点击“其他设备”，如下所示：




4. 右键单击, 选择“更新驱动程序软件”。




5. 单击“浏览计算机以查找驱动程序软件”。



6. 手动搜索驱动程序路径，单击“下一步”。



7. 单击“下一步”后，窗口将跳出 windows 安全提示，选择“始终安装此驱动程序软件”。



8. 安装成功后，打开设备管理器以查看安装是否成功，如下所示：

