

# POS 打印机蓝牙连接手册

(Rev.1.2)



# 目 录

手册说明	. 1
注意事项	. 1
自检页中的蓝牙信息	. 1
蓝牙连接的一般步骤	. 2
蓝牙连接使用说明	. 3
5.1 通过蓝牙连接使用工具	. 3
5.2 通过蓝牙连接使用驱动	13
5.3 通过蓝牙连接使用 App	19
	<ul> <li>手册说明</li> <li>注意事项</li> <li>自检页中的蓝牙信息</li> <li>蓝牙连接的一般步骤</li> <li>蓝牙连接使用说明</li> <li>5.1 通过蓝牙连接使用工具</li> <li>5.2 通过蓝牙连接使用驱动</li></ul>

# 1. 手册说明

该蓝牙手册阐述了打印机与各种上位机通过蓝牙连接使用的操作方法。

我们一直在努力提高和提升我们所有产品的功能和质量。因产品的持续改进,本手册所述的机种规格或使用说明以实机为准,如有变更,恕不另行通知。

## 2. 注意事项

2-1 蓝牙最大通讯距离为 10 米,若两台通过蓝牙连接的设备之间的距离超过 10 米,可能 会出现蓝牙断开现象。

**2-2** 如果两台需通过蓝牙连接的设备之间存在屏障(如水泥墙),那么它们的蓝牙有效连接距离将会被缩短。

# 3. 自检页中的蓝牙信息

自检页上的信息	注释
BT版号: 35e_r1589	35e 是蓝牙型号 r1589 是蓝牙程序版本号
BT 名称: BT Printer	当打印机通过蓝牙成功连接到上位机时,上位机中会出现"BT Printer"图标
简单配对: Enable	•此项可在工具中设置,请参考本手册第 11 页内容;也可在手机 APP 中设置,请参考手册第 18 页内容;
BT 密码: NONE	<ul> <li>当设置"简单配对"时,无需输入蓝牙密码即可通过蓝牙连接;</li> <li>当未设置"简单配对"时,需要输入蓝牙密码(可从自检页中获得)来连接</li> </ul>
BT Svcmask: 1010	是蓝牙服务号 (目前仅适用于 TP808/TP809/TP80AB/TP582W/TP585/TP585L)
微信小程序: Enable	可使用微信小程序 (目前仅适用于 TP808/TP809/TP80AB/TP582W/TP585/TP585L)
BT Multiconn: Enable	打印机可通过蓝牙同时与多台上位机设备连接(安卓系统设备 7 台,IOS 系统设备一台) (目前仅适用于 TP808/TP809/TP80AB/TP582W/TP585/TP585L)
Bluetooth ID: 00:15:83:B9:3C:0D	当有两台以上带有蓝牙功能的打印机可连接时,可通过查看蓝牙 ID 来辨认 需要连接的打印机。

下表所述蓝牙(BT)信息来自一例打印机自检页:

## 4. 蓝牙连接的一般步骤

蓝牙连接方法因上位机设备种类而异,以下是蓝牙连接的一般步骤,仅供参考。

4-1 将打印机和要与其连接的上位机开机

- 平板电脑、 个人计算机(USB 蓝牙模块)、 打印机等设备

4-2 在上位机设备中运行蓝牙连接程序

4-3 在上位机中搜索蓝牙打印机设备

4-4 从搜索结果中连接配对此打印机

- 若该打印机未设置"简单配对",输入密码后再连接 (蓝牙连接密码默认为: 1234)
- 可在打印机自检页中查找蓝牙连接密码

- 若该打印机设置了"简单配对",无需输入密码即可连接

# 5. 蓝牙连接使用说明

注:下面的说明截图以 Windows10 操作系统为例,在其他系统之下操作界面会稍有不同。

### 5.1 通过蓝牙连接使用工具

1. 打印机开机。

2. 电脑开机并打开蓝牙功能, 蓝牙图标会显示在电脑屏幕右下方(如果该电脑设备未配备 蓝牙功能, 需要将一个蓝牙 Dongle 插入到电脑的 USB 接口上)。



3. 右击蓝牙图标,选择"添加蓝牙设备"。



#### 4. 点击"添加蓝牙或其他设备"。

设置			8. <del></del>	×
ඛ	主页	蓝牙和其他设备		
査	£ んしょう ♪	十 添加蓝牙或其他设备		
设备	5			
		蓝牙		
	蓝牙和其他设备	💶 म		
₽	打印机和扫描仪	打开此选项,设备WIN-GGULV5TDOMQ将可供其他用户连接		
Ū	鼠标	鼠标、键盘和笔		
	输入			
Þ	笔和 Windows Ink	USB Optical Mouse		
$(\mathbf{P})$	自动播放			
		其他设备		
Ö	USB			

5. 选择"蓝牙"。



6. 选择要连接使用的打印机 "BT Printer",如果需要输入密码,则输入打印机自检页中显示的蓝牙配对密码,并点击"连接",等待其完成配对。



 $\times$ 

#### 7. 打印机与电脑配对成功,显示如下截图:

设置	—
命 主页	蓝牙和其他设备
<b>査找设置</b> の	添加蓝牙或其他设备
设备	
	蓝牙
1 蓝牙和其他设备	💶 я
合 打印机和扫描仪	打开此选项,设备 WIN-GGULV5TDOMQ 将可供其他用户连接
① 鼠标	鼠标、键盘和笔
	USB Keyboard
■ 输入	
c♪ 笔和 Windows Ink	USB Optical Mouse
⑦ 自动播放	
	其他设备
🖞 USB	BT Printer
	删除设备

8. 在"设备和打印机"项下,可以看到"BT Printer"图标:



**BT** Printer



9. 右击"BT Printer"图标,并选择"属性"。



10. 在"BT Printer 属性"中,选择"服务",显示的端口 COM4 即蓝牙连接的端口。



11. 在电脑中安装打印机工具(请参照打印机实用工具手册。)



12. 打开打印机工具,点击"修改打印机"。

打印机实用工具 版本 1.2.3.25	– 🗆 🗙
语言选择 帮助	
打印机清单 TP801   USB   TP801	T tel TOID
TP808   USB   TP808	添加打印机
	修改打印机
	删除打印机
	连接测试
功能	the second se
‡T€∏#1 រោហិភ័	指令测试
11-1- Max19-4	18 × 100
图像管理	兼容模式下载图片
代码页设置	字库下载
参数设置	高级设置
固件更新	退出

**13**. 选择打印机驱动程序,例如"TP801";选择端口类别"COM";选择系统端口"COM4", 然后点击"确定"。

端口信息		
端口类别:	COM	~
系统端口:	COM4	~
波特率:	19200	~
奇偶校验:	None	~
停止位:	1	~
备注:		

14. 点击"连接测试"。

P801   COM   COM12,BaudRate_19200,N P801   COM   COM4,BaudRate_19200,No	one,One   添加打印机
	修改打印机
	册修余打印机
	连接测试
功能	
打印机观试	指令测试
图像管理	兼容模式下载图片
代码页设置	字库下载
参数设置	高级设置



15. 打印机通过蓝牙连接成功。



16. 点击"高级设置"。

打印机实用工具 版本 1.2.3.25	>
打印約時半 TP801   COM   COM12,BaudRate_19200,N TP801   COM   COM4,BaudRate_19200,No	one,One   添加打印机
	修改打印机
	册修余打印机。
	连接测试
功能	
打印机观试	指令测试
图像管理	兼容模式下载图片
代码页设置	字库下载
参数设置	高级设置
固件更新	退出

17. 选择"蓝牙参数设置"。

-3

高级设置	×
功能设置	节约打印设置
拨码设置	纸张宽度设置
以太网设置	USB端口设置
蓝牙参数设置	头片打印长度
切纸设置	
<u> </u>	

**18**. 用户可在以下窗口中键入新的蓝牙名称和密码,再点击"设置",并重启打印机,使 新的设置生效。

蓝牙设置		×
蓝牙参数		_
蓝牙名称:	BT Printer	(<=10个字符)
密码:	0000	(4个数字)
🕗 简单配对		
	设置	关闭

## 5.2 通过蓝牙连接使用驱动

-Vt

1. 采取与 5.1 章节中的 "1.~10." 相同步骤。

2. 在电脑中安装打印机(以 TP801 为例)的 Windows 驱动程序(请参照打印机 Windows 驱动程序手册)。

3. 在"设备和打印机"中,右击蓝牙打印机图标(TP801),并选择"打印机属性"。





4. 在打印机属性中选择"端口",选择端口 COM4(与 5.1 章节"10."中所述的蓝牙连接端口名称相同),点击"应用"。

⇒+0	++古	端口	to all	***	*^	*T	
彩规	开学		高级	颜巴官埋	安主	大丁	
-							
20	TP8	301					
8							
101101	Mark Distance	535 <b>9</b> 1299	Na serie de la composición de la composi La composición de la c				
打印到	到下列端[	口。文档	新印到	第一个检查到	的可用	端口(P)。	
端口	1		描述	<u>.</u>		打印机	^
	COM1:		串行	端口			- 10
	COM2:		串行端口				
	COM3:		串行端口				
$\square$	COM4:		串行	端口			
	COM5:		串行	端口			
	COM6:		串行	端口			
	COM7:		串行	能口		_	×
<						-	>
	添加端口	(T)		删除端口(D	)	配置端口	(C)
		_					
7 e	田双向去	±≠(E)					
口启	用打印机	浥( <u>N</u> )					

注: 如果在列表中找不到相应的端口,则通过以下步骤添加:

#### 1) 打开电脑中的"任务管理器",选择"服务",点击"打开服务"。

进程 性能 应用历史记录 启动	动用户	详细信息服务		
名称 ^	PID	描述	状态	组
AdAppMgrSvc		Autodesk Desktop App Service	已停止	
AJRouter		AllJoyn Router Service	已停止	LocalServiceNetwo
ALG		Application Layer Gateway Service	已停止	
AppIDSvc		Application Identity	已停止	LocalService
💁 Appinfo		Application Information	已停止	netsvcs
AppMgmt		Application Management	已停止	netsvcs
AppReadiness		App Readiness	已停止	AppReadiness
AppVClient		Microsoft App-V Client	已停止	
AppXSvc	10108	AppX Deployment Service (AppX	正在运行	wsappx
AssignedAccessManager		AssignedAccessManager 服务	已停止	AssignedAcc
🔍 AudioEndpointBuilder	2076	Windows Audio Endpoint Builder	正在运行	LocalSystem
Audiosrv	2380	Windows Audio	正在运行	LocalService
AxInstSV		ActiveX Installer (AxInstSV)	已停止	AxInstSVGro
BcastDVRUserService		GameDVR 和广播用户服务	已停止	BcastDVRUs
BcastDVRUserService_5e		BcastDVRUserService_5edf4	已停止	BcastDVRUs
BDESVC		BitLocker Drive Encryption Service	已停止	netsvcs
🕼 BFE	3076	Base Filtering Engine	正在运行	LocalService
BITS		Background Intelligent Transfer	已停止	netsvcs
BluetoothUserService		蓝牙用户支持服务	已停止	BthAppGroup
BluetoothUserService_5e		BluetoothUserService_5edf4	已停止	BthAppGroup
🗥 Dualianta fua atau atuma	060	Destances of Testa Infrastructure	たたこ	Desard sumah

## 2) 在列表中选择"Print Spooler",点击"重启动此服务"。

9。服务					64	- 0	×
文件(F) 操作(A) 音	查看(V) 帮助(H)						
	) 🔂   🚺 📷   🕨 🔳 II 🕪						
服务(本地)	○ 服务(本地)						į.
	Print Spooler	名称	描述	状态	启动类型	登录为	^
	and the second second	🧟 Remote Desktop Configu	远程	正在	手动	本地系统	
	停止此服务 重启动此服务 描述: 该服务在后台执行打印作业并处理与 打印机的交互。如果关闭该服务,则 无法进行打印或查看打印机。	Remote Access Connecti	管理	正在	自动	本地系统	
		Remote Access Auto Con	无论		手动	本地系统	
		🤹 Realtek Audio Service	For	正在	自动	本地系统	
		Quality Windows Audio V	优质		手动	本地服务	
		🔅 Program Compatibility A	此服	正在	手动	本地系统	
		Reports and Sol	此服		手动	本地系统	
		RrintWorkflowUserSvc_5e	打印		手动	本地系统	
		Arinter Extensions and N	此服		手动	本地系统	
		Rrint Spooler	该服	正在	自动	本地系统	
		🔍 Power	管理	正在	自动	本地系统	
		🖏 Portable Device Enumera	强制		手动(触发	本地系统	
		Real PNRP Machine Name Pu	此服		手动	本地服务	
		🍓 Plug and Play	使计	正在	手动	本地系统	
		🖏 PimIndexMaintenanceSvc	为联		手动	本地系统	
		Anne Service	在设		手动(触发	本地服务	
		🖏 Performance Logs & Aler	性能		手动	本地服务	
		🗟 Performance Counter DL	使远		手动	本地服务	
		🖏 Peer Networking Identity	向对		手动	本地服务	
		👸 Door Notworking Groupi	庙田		<b>∓</b> ⊋h	大学品	¥
	\扩展 (标准/						



2)回到打印机属性的"端口",此时可在列表中找到"COM4:串行端口",点击"应用",则蓝牙连接端口添加成功。

7印到下列端口。文档	將打印到第一个检查到的可	「用端口(2)。					
端口	描述	打印机	^				
	串行端口		- 1				
	串行端口	串行端口					
	串行端口	串行端口					
COM4:	串行端口						
	串行端口						
COM6:	串行端口						
<mark>⊂ со</mark> м7: ≪	串行進口		>				
添加端口(①	删除端口(D)	配置端口((	]				
] 启用双向支持(E)							

5. 选择"常规",点击"打印测试页"。

-XEI.

HPRT

📥 TP801 属性	ĺ					×		
常规 共享	端口	高级	颜色管理	安全	关于			
50	TP801							
位置(L):								
注释( <u>C</u> ):								
型号( <u>O</u> ): 功能 彩色: 否	TP801		可	用纸张:				
双面: 否			C	ustom	97mm	^		
装订: 否 速度: 未知			72	72mm * 420mm 72mm * 3276mm				
最大分辨率	ጅ: 203 dpi		4	8mm * 29	97mm	~		
			首选项( <u>E</u> 确定	)	打印测试	<b>式页①</b> 应用(A)		

6. 如果打印机能够正常打印测试页,会弹出以下界面,如果打印失败,检查蓝牙连接是否 成功或者蓝牙连接端口是否被占用。





# 5.3 通过蓝牙连接使用 App

1. 在移动设备中下载 App "POS Editor"。

①对于安卓系统的移动设备,先从汉印官网上下载"POS App"的 APK 文件,然后再安装 App "POS Editor"。

下载 "POS App" 的 APK 文件流程如下:

在浏览器中打开链接 http://cn.hprt.com/XiaZai.html, 输入一个 POS 机型号(例如 TP801),点击"查询"。

Attp://cn.hprt.c	om/XiaZai.html		- ¢	搜索
rt.com	又 驱动下载-厦门汉印	电子技 ×	3	
	瓦新品上市 产品中心 雪	动下载 解决方案	联系我们 企业	介绍 常见问题
道机型下载中心		~	查询提示: 产品型号可在机	<b>身标签</b> 合找(标签一局位于#
801				
查询				
页面下方找到"Pos	App(Pos 系列参数	〔设置工具〕",	并点击下载	它。
App(Pos 系列参数设置工具	具) 配罟工具	Android	V1.01.05 9.6	52 MB 土 点击
App(POS 系列参数设置上	見, 配置上具	Android	VI.01.05 9.6	oz inir

②对于 iOS 系统的移动设备,直接从 App Store 下载 "POS Editor"即可。

2. 点击移动设备桌面上的 POS Editor 图标。



- 3. 打开设备的蓝牙功能。
- 4. 点击"当前连接",选择你要连接的打印机(例如 TP801),点击"确定"。



5. 点击"蓝牙",然后从列表中选择与打印机自检页上的蓝牙 ID 相同的打印机。



6. 当设备与打印机通过蓝牙连接成功,会显示如下方截图的界面:



此时,可使用的功能有:文本打印、自检页打印、图片打印、文件打印、条码打印、指令测试等。

**7**. 点击左上角的图标 "**王**",如下截图显示,可进行:功能设置、参数设置、端口设置和节约打印设置。



•••• 中国移动 4G	13:45 (	•••• 中国移动 4G	13:46	@ 61% 💷 ·	•11 中国移动	4G 13:46	@ 61% 🛄
设置	≡ HPRT	<	端口设置		<	端口设置	保存
	☐ 当前连接:TP80 <sup>-</sup>	☑ 当前连接:1	P801	>	<b>日</b> 当前:	连接:TP801	>
功能设置	Γī				品	<sup>蓝牙设置</sup> 蓝牙名称	BT Printer >
110			20013				$\bigcirc$
961 961	文本11 <sup>41</sup>		·····				
<b>梦</b> 奴设直			串口		串口		
	<b>Ĩ</b> ∧		Ŷ		4	8C:DE:52:60:1E:68	
端口设置	图片打印				USB		
ন্থ			*		*		
节约打印设置			蓝牙		监牙		
	し 条码打印		(;		();-		
					Wi-Fi		

## 8. 点击"端口设置",选择"蓝牙",可对蓝牙参数进行设置。